

## Aide-mémoire MEIZU MX4 PRO

Flyme et Android évoluent : certaines fonctions mentionnées aujourd'hui seront obsolètes d'ici peu ; d'autres verront le jour prochainement. J'espère que l'essentiel des procédures tracées ici tiendra quelque temps encore.

Cet aide-mémoire comporte d'ailleurs des indications applicables à d'autres modèles, à d'autres marques et même à d'autres systèmes. Il ne se veut pas exhaustif : plusieurs domaines ont été délibérément ignorés, les réseaux sociaux par exemple (je ne suis enregistré dans aucun) et aussi certaines applications trop inquisitrices et mercantiles.

Les pictogrammes proviennent de polices \*.ttf disponibles gratuitement sur la toile. Certains sont utilisés tels quels ; d'autres ont été remaniés (en Libreoffice) pour évoquer les icônes de Meizu.

Les **applications\*** et **fonctions\*** marquées d'un astérisque requièrent une connexion à Internet. Les autres peuvent s'effectuer hors ligne.

Les opérations entre [ ] sont facultatives ou déjà faites. Le signe '|' sépare des options.

### Index des pictogrammes

Catégories	Pictogramme	Fonctions, actions
Accessoires		Torche électrique
Alarme-réveil		Alarme, Réveil
		Délai
		Régler alarme
		Chronomètre
Applications		Applications
		Recherche
		Options
		OK / Retour
		Corbeille
Hardware		Marche-arrêt
		Déverrouillage
		Volume, haut-parleur
		Batterie
		Info
Page d'accueil		Accueil
		Notifications
		Panneaux gauche et droit
		Luminosité
		Google
		Signets/moteurs de recherche
		Galerie
Calculatrice		Calculatrice
		Op. arithmétiques
		Op. scientifiques
		Conversions
Calendrier		Agenda
		Prochains événements
Corbeille		Corbeille
Fichiers		Document
		Déplacer

Galerie		Baguette magique
		-45° <Rotation< +45°
		Rotation ± 90°
Here Maps		Menu
		Position actuelle
		Options d'affichage
		Infos de localisation
		Guidage vers ce lieu 
		Calcul d'itinéraire
Mémos		Mémos
Messagerie e-mail		Messagerie
		Favoris
		Destinataire
		Envoyer
		Mise à jour
		Répondre
		Transférer
		Paramètres
Multimedia		Commandes Musique, Vidéo
		En boucle / Mode aléatoire
		Musique
		Favori
		Ouvrir / Fermer le dossier
		Fenêtre réduite (vidéo)
		Partager
Paramètres		Paramètres
		Langue et heure
		Mode avion
Photo, vidéo		Appareil photo
		Obturateur photo
		Déclencheur photo
		Modes du flash
		Plein écran
		Enregistrement Vidéo
		Mozaïque des vidéos
		Lecture vidéo
Play Store		Play Store
Réseaux		Réseaux mobiles
		Wi-Fi
		Localiser le téléphone
SMS		Messagerie SMS

Téléphone		Téléphone
		Pavé numérique
		Rejet appel
		Message
		Téléphone raccroché
		Micro coupé
		Contacts
Texte		Ecrire
		Texte
		Micro
		Saisie prédictive
		Options (musique, clavier Flyme)
		Majuscule
		Effacement arrière
		Retour ABC
		Flèches de direction
		Émojis
USB : MX4 ⇌ PC		Echange de fichiers, dossiers
		Echange de photos

**AGENDA :** 📅 > 📅 (Calendrier) >

■ **Sélection d'une date dans l'agenda**

*Aujourd'hui : Ne rien faire.*

*Dans le mois : Toucher le jour.*

*Autres cas : ... > Aller à > Sélection par 3 menus déroulants (Jour / Mois / Année) > OK.*

■ **Nouvel événement :** *Sélection d'une date (voir ci-dessus) > **Nouvel événement** > Contenu : Saisir le sujet > Début : Saisir [la date par les 3 menus déroulants et] l'heure (3 menus) > OK > Compléter s'il y a lieu : Durée : Sélectionner ♦ Répétitions : Sélectionner > Répéter la fin jusque : [Toujours] [Date > Spécifier] [Nombre de fois > Spécifier] ♦ Rappels : Aucun ou choisir ♦ Localisation : Saisir le lieu > Terminé.*

■ **Annuler un événement :** Toucher la date > Toucher l'événement > 🗑️ > OK.

■ **Modifier un événement :** Toucher la date > Toucher l'événement > ✎ > Corriger > Terminé.

■ **Prochains événements :** 📅 . (Un point gris sous une date indique un ou plusieurs événements.)

■ **Recherche (d'un terme quelconque à une date quelconque) :** 🔍 > Saisir le(s) mot(s)-clé(s).

■ **Paramètres :** ... > Paramètres > Activer le Calendrier par défaut.

■ **Délai de rappel :** ... > Paramètres > Durée de rappel par défaut > Sélectionner.

■ **Rappel des anniversaires :** ... > Paramètres > Anniversaire du contact : Cocher ou non.

**AGRANDIR / RÉDUIRE** (Maps, WEB, ...)

■ Écarter / pincer deux doigts. [Alternative : double tape sur l'écran → x2].

**ALARME-RÉVEIL** 🕒 (Horloge) (Voir aussi Chronomètre)

■ **Sonnerie une heure déterminée :** 📌 > 🕒 > ⌚ > **Nouvelle alarme** > Régler l'heure par les 3 menus déroulants [ > Étiquette > Saisir un nom > OK ] [ > Répéter > 5 | 10 | 15 | 30 minutes ] [ > Répéter d'autres jours : Toucher le(s) autre(s) jour(s) de la semaine ] [ > Tonalité > Choisir un son ] [ > Volume de l'alarme : Régler au curseur ] > Enregistrer.

■ **Sonnerie dans un délai déterminé :** 📌 > 🕒 > ⌚ > Choisir le délai par 3 menus déroulants > Tonalité > Choisir > Début (pour démarrer).

■ **Annuler une alarme :** Toucher l'alarme > Balayer vers le haut > Supprimer l'alarme > OK.

**ALLUMER**

■ **GSM fermé :** Pression longue sur 📶 > Code SIM > OK > Effleurer l'écran de bas en haut.

■ **Écran éteint :** 📵 (touche de déverrouillage) > Balayer vers le haut. [Alternative : pression brève sur 📶 ]

**ANNULER :** ⏪

**APPAREIL PHOTO** : 📷 > 📷 (Appareil p..) >. Voir Photo, Vidéo, Galerie.

**APPEL** : Voir Téléphone

■ **Appel d'urgence** : 📞 > 📞 > 📞 > 112 (pour tous les pays de l'Union européenne, même sans carte SIM).

**APPLICATIONS** : Voir Centre d'applications Meizu

■ **Afficher la liste** : 📱 > ⚙️ > ☰ . [ > Toutes | En cours d'exécution | En cache ].

■ **Exécuter** : Toucher l'icône.

■ **Forcer l'arrêt** : 📱 > ⚙️ > ☰ > Sélectionner l'application > Forcer l'arrêt > OK > ⏪ .

■ **Désinstaller** : Appuyer-glisser l'application sur 🗑️ > ("Désinstaller application") > OK [ Alternative : 📱 > ⚙️ > ☰ > Toutes > Toucher l'application > Désinstaller ]

■ **Applications récemment utilisées** : 📱 > 📁 Document > Effleurer l'écran vers la droite > Récemment.

■ **Relancer une application récemment utilisée** : Le doigt, à droite ou à gauche de 📱 effleure l'écran vers le haut > toucher l'icône.

■ **Application figée** : 📱 .

**ARRÊTER UNE APPLICATION**

■ 📱 > ⚙️ > ☰ > Sélectionner l'application > Forcer l'arrêt > OK > ⏪ .

**ARRIÈRE-PLAN**

■ **Système** : 📱 > ⚙️ > [Personnalisé >] System wallpapers > Choisir > Paramètres > Définir comme écran ... > ⏪ > ⏩

■ **Personnel** : 📱 > ⚙️ > Galerie des fonds d'écran > Choisir > Définir > Définir comme... > ⏪ .

**BATTERIE**

■ **Durée de charge** : 2-3 heures

■ **Afficher la charge restante** : 📱 > ⚙️ > 📱 > Activer Pourcents de batterie.

*La charge restante est affichée dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil.*

■ **Afficher la part de consommation des applications actives** : 📱 > ⚙️ > 📱 > Battery consumption.

**BLUETOOTH** 📶

■ 📱 > Balayer vers le bas > 📶 > Bluetooth > Balayer vers le haut > ⚙️ > 📶 > Activer Bluetooth > Cocher Identifiable > Sur l'autre appareil activer Bluetooth > Options > Envoyer > Par Bluetooth > Meizu MX4 PRO > Sur Meizu : Accepter > Attendre la fin du transfert > Désactiver Bluetooth. [En principe, Meizu reconnaît le format du fichier et le range dans le dossier correct (Vidéo, Photo, Musique) ].

**BOUSSOLE** : Démarrer Here (à télécharger) > 📍

**CABLE OTG** : Voir Carte mémoire, Clavier externe.

**CALCULATRICE** 📊

■ **Opérations arithmétiques** : 📊

■ **Supprimer le dernier chiffre** : ←

■ **Tout effacer** : C.

■ **Charger la calculatrice scientifique** : √

■ **Retour à la calculatrice arithmétique** : 123

■ **Conversions (longueur, surface, volume, poids, devises)** : ⇄ .

■ **Changer d'unité** : icône sous le '1' . (Note : chi et mu sont des unités chinoises ; bal est le gallon britannique.)

**CALENDRIER** : Voir Agenda.

**CAPTURE D'ÉCRAN**

■ Pression simultanée sur 📱 et 📱 . L'image est enregistrée dans 📱 > 📁 > 📱 > Screenshots.

**CARACTÉRISTIQUES DU SMARTPHONE**

■ 📱 > ⚙️ > ⓘ (= A propos du téléphone [dernière rubrique] ).

**CARNET D'ADRESSES** : Voir Contacts.

**CARTE MÉMOIRE** : Absente. Toutefois, à l'aide d'un câble OTG (On-The-Go, non fourni), il est possible d'adapter une clé ou d'autres petits périphériques USB.

**CENTRE D'APPLICATIONS MEIZU\*** : Tuto en p.43

**CHRONOMÈTRE** :

■ 📱 > 🕒 > ⌚ [ > ⌚ > Définir le délai par 3 menus déroulants > Tonalité > Choisir ] > Début (= démarrer).

**CLAVIERS** : Sont présentés ici le CLAVIER INTÉGRÉ et un clavier téléchargé (sur Play Store) : le TOUCHPAL X. Celui-ci s'offre en 3 versions : 📱 (CooTek T+), 📱 (pavé téléphone) et 📱 (AZERTY) (4 claviers au total, pourrait-on dire.)

**CLAVIER INTÉGRÉ**

■ **Charger le clavier** : 📱 > ⚙️ > 🌐 > Clavier système > Français > Désactiver le ou les autres claviers > ⏪ > ⏩

■ **Écrire** : 📱 > Majuscule : Première lettre : ↑ ; Toutes les lettres : ↑↑ ; ♦ Revenir aux minuscules : ⏪ ♦ **Accents** : Exemple : è. Le doigt sur E glisse à droite de 2 places > lâcher ; pour ï : doigt sur I > 2 places à gauche ♦ **Chiffres** : 123 ♦ **Rétablir le clavier alphabétique** : Retour ♦ **Emoji** : 😊 ♦ **Autres symboles** : 📱 ♦ **Sélectionner du texte** : Glisser le doigt sur la partie à sélectionner ♦ **Copier** : Glisser le doigt sur la partie à sélectionner > Copier ♦ **Tout sélectionner** : Tape à droite du texte > Tout sélectionner ♦ **Coller** : Pression longue au point de destination > 📱 Coller ♦ **Couper la**

sélection : L'option Couper s'affiche automatiquement lors de la sélection ♦ Effacer le dernier caractère : ☒ ♦ Choix de la langue : ⚙ > Choisir ♦ Cacher le clavier : ◀ ♦ Entrée vocale : 🗣 (Internet requis) ♦ Options (Entrée vocale, choix de la Langue) : ⚙ ♦ Insérer une image : 🖼 Choisir dans Galerie, Document ou prendre une Photo > Terminé ♦ Touches de direction : Absentes ♦ Mode Paysage: Non, sauf dans Recherche Google ♦ Terminer : ◀ ♦ Swype : Non ♦ Correcteur d'orthographe : Non ♦ Saisie Prédicative : Non

**CLAVIER TOUCHPAL X** : Trois configurations dans une seule application : clavier AZERTY, clavier type cadran d'appel, clavier CooTek T+.

- **Charger le clavier** : (Respecter strictement la séquence) 🏠 > ⚙ > 🌐 > Langue Français > Activer TouchPal X > Désactiver les autres > Toucher TouchPal X > Activer le clavier > Cocher TouchPal X > ◀ > ◀ > Ouvrir une application, par exemple Mémos > 🗒 > Toucher la 2e icône dans la barre d'outils, celle avec FR > Toucher [T+] (CooTek T+) ou [T12] (pavé téléphone) ou [T26] (AZERTY).
- **Écrire** : 🗒 > Majuscule(s), Minuscule, Accents, Sélectionner, Copier, Coller, Couper, Effacer le dernier caractère, Entrée vocale, Insertion d'image : comme pour le clavier intégré ♦ Chiffres : 12# ♦ Caractères spéciaux : 12# ou 12# > 1/2 ♦ Emoji/Emoticons : 12# > 😊 ou 12# > 1/2 > 😊 ♦ Cacher le clavier : ▼ ♦ Swype : (n'est pas infaillible) Toucher la première icône (l'index tendu) > Cocher TouchPal Curve > Décocher Wave > OK > Pour chaque mot, glisser de lettre en lettre > Touche Espace ou sélectionner le terme adéquat dans la barre des suggestions ♦ Flèches de direction, déplacements : ⬅ ♦ Saisie prédictive : Très efficace ; souvent correcte dès les premières lettres ♦ Correcteur d'orthographe : présent.
- **Particularités du clavier à 12 touches** : Appuyer une seule fois sur la touche contenant le caractère voulu : les prédictions sont presque toujours correctes. Sinon, désactiver saisie prédictive : sur la touche Espace, glisser la boule à gauche, puis introduire les caractères comme sur un pavé classique de téléphone ♦ Chiffres : [123] ♦ Retour aux lettres : ⬅ ♦ Touches de direction : Absentes.
- **Particularités du clavier CooTek T+** : Appuyer une seule fois sur la touche contenant le caractère voulu : les prédictions sont presque toujours correctes ♦ Chiffres et ponctuation : [123] ♦ Flèches de direction, déplacements : ⬅ ♦ Ne pas trop s'inquiéter des accents : la saisie prédictive, très efficace, s'en occupe.
- **Fonctions présentes dans le clavier Touchpal et absentes du clavier intégré** : Touches de direction, Saisie prédictive, Correcteur d'orthographe, Swype.

**CLAVIER EXTERNE, SOURIS EXTERNE** : Il est possible d'adapter clavier, souris ou autres petits périphériques USB à l'aide d'un câble OTG (On-The-Go, non fourni).

## CODE PIN

- **Définir ou modifier le code PIN** : 🏠 > ⚙ > Empreinte digitale et sécurité > Configurer verrouillage carte SIM > Activer Verrouiller la carte SIM > Modifier code PIN carte SIM > etc.

## COMPTE GOOGLE

**CONNEXION INTERNET\***. Voir aussi Navigation.

- **Par Wi-Fi** : 🏠 > ⚙ > 📶 > Activer Wi-Fi > Sélectionner un Point d'accès > ◀ > ◀ .
- **Désactiver Données mobiles** (si Wi-Fi disponible ou Internet inutile) : 🏠 > ⚙ > 📶 > Désactiver Données mobiles.
- **Activer Données mobiles** : 🏠 > ⚙ > 📶 > Activer Données mobiles > Désactiver Itinérance (= roaming. Souvent onéreux lors des déplacements à l'étranger) > Mode réseau : 4G First > Saisir APN (si pas déjà effectué par l'opérateur) > ◀ .

**CONNEXION AU PC** : Connecter par le câble USB fourni >

- **Transferts de photos** : Sur Meizu > Effleurer l'écran vers le bas > Connecté en tant que 🖼 > Sur le PC, Ouvrir MX4 Pro. Ceci permet, à partir du PC, de copier dans un sens ou l'autre, de supprimer des photos ... > Pour finir, **déconnexion** du smartphone à partir du PC (comme pour tout autre périphérique (voir § suivant) ) avant de retirer le câble USB.
- **Gestion des fichiers** : Sur Meizu > Effleurer l'écran vers le bas > Connecté en tant que 🖼 > Périphérique multimedia > Sur le PC, Accès à la Mémoire de stockage interne. Ceci permet, à partir du PC, de copier des fichiers dans un sens ou l'autre, d'explorer les dossiers, d'ouvrir des fichiers, de supprimer des fichiers, de créer un lanceur dans Meizu. Pour que l'appareil reconnaisse le format, les vidéos doivent aller dans le dossier Vidéo, les photos dans le dossier Photos, la musique dans le répertoire Musique. Pour finir, **déconnexion** du smartphone (comme pour tout autre périphérique de stockage (En Windows, Retirer en toute sécurité ; en Linux, Démontez ou Retirer sans risque) avant d'ôter le câble USB.

XLLE photo OK, multimedia : échec (sur Asus et Vaio) || LM17 : OK OK .|| XP OK OK || Tester W7 Mac

**CONSEILS** 🗣 : Des suggestions utiles dont la lecture a contribué à l'élaboration de cet aide-mémoire.

- **Consulter** : 🗣 > Tools > 🗣 .
- **Rechercher** : 🗣 > Tools > 🗣 > 🔍 .

**CONTACTS** : 🏠 > 📞 >

- Voir aussi Messagerie, Téléphone.
- **Afficher la liste** : 🗣 . (Les contacts sont classés par ordre alphabétique, les favoris en premiers.)
- **Afficher un contact** : 🗣 > Toucher son nom.
- **Nouveau** : ... > Nouveau contact > Compléter > Terminé.
- **Enregistrer un contact à partir d'un e-mail** : Toucher le carré à gauche du nom > Toucher, s'il est présent, le petit triangle dans le coin inférieur droit de l'image > OK.
- **Infos supplémentaires** : > Ajouter un autre champ > Sélectionner (Adresse, Site Web, ...) > Compléter. P.ex. Anniversaire : > Ajouter un autre champ > Date > Anniversaire > Compléter par le triple menu déroulant > Terminé.
- **Contacts de la carte SIM** : ... > Paramètres > Gestion des comptes et des contacts > Contacts carte SIM.
- **Groupes** : Glisser la liste des contacts à droite pour afficher les groupes. Toucher un groupe pour l'explorer ou le modifier ♦ **Créer un nouveau groupe** : Sélectionner un contact pour ce groupe > Groupes > Ajouter à un nouveau groupe > Saisir un nom pour le groupe > OK.
- **Modifier** : Toucher le contact > ... > Modifier contact.

- **Photo** : > Sélectionner > ... > Modifier contact > Toucher l'emplacement photo > Prendre une photo ou Sélectionner photo > Recadrer > Enregistrer > Terminé.
- **Supprimer la photo** : > Sélectionner > ... > Modifier contact > Toucher la photo > Supprimer photo > Terminé.
- **Favori. Créer** : > Sélectionner > . **Retirer du groupe des favoris** : > Sélectionner > . Les favoris s'affichent en tête de liste .
- **Rechercher un contact** : .
- **Partager un contact** : > Sélectionner > ... > Partager le contact > E-mail ou MMS ou Bluetooth > Saisir Destinataire.
- **Supprimer un contact** : Toucher le contact > ... > Supprimer le contact > OK.

Localiser adresse dans google maps : Internet ?

**CORBEILLE** : Sauf exception (E-mail), Android n'offre pas la faculté de récupérer les fichiers effacés.

## DATE

- **Gestion par l'opérateur** : > > > Activer Date/Heure automatique > Activer Utiliser le format 24 h.
- **Configurer manuellement date/heure** : > > > Désactiver Date/Heure automatique > [Définir la date > Régler par les 3 menus déroulants > Définir] [Définir l'heure > Régler par 2 menus > Définir] > Activer Utiliser le format 24 h.

**DÉVERROUILLER** (= sortir de veille)

- (Bouton HOME) > [Code > ] Balayer vers le haut. [Alternative : Pression brève sur ] (voir aussi Empreinte digitale).

**DICTAPHONE** : Voir Enregistreur.

## DOSSIER

- **Nouveau** : Glisser une icône sur une autre icône.
- **Sortir une application d'un dossier** : Double tape sur le dossier > Appui long sur l'icône et l'entraîner hors du dossier. S'il ne contient plus qu'un élément, le dossier s'efface.
- **Renommer** : Toucher le dossier > Toucher son nom > Saisir le nouveau nom > .

**E-MAIL** : Voir Messagerie E-mail.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- > > > Power-saving mode (= Économie d'énergie). A compléter - Ajouter rubrique Gestion d'énergie

## ÉCRAN D'ACCUEIL (Si écran éteint)

- (Bouton HOME) > Balayer vers le haut. [Alternative : pression brève sur ]

**ÉCRIRE, ÉDITION DE TEXTE** Voir Clavier système, Clavier TouchPal X (celui-ci à télécharger ; il y en a d'autres.)

- **Sélection du clavier** : Accueil > > > Choisir (dans la partie basse de l'écran)

**Charger le dico français** : appui long sur EN (à gauche de la touche 'espace') > Autres Langues... > Sélectionner.  
**Mode Paysage** : non fonctionnel pour la saisie de texte.  
**Saisie de texte** : taper 1 fois sur chaque touche (p.ex. pour écrire 'exemple' , taper 'ewe ' ; pour 'prévisions', taper 'oeecuqu' et sélectionner 'prévisions' au-dessus du clavier. EFFACER :

**E-MAIL** : p. 32 à 36 + Conseils

**EMPREINTE DIGITALE** (≈ Mot de passe de déverrouillage).

- **Enregistrer l'empreinte** : Accueil > > Empreinte digitale et sécurité > Activer Utiliser comme mot de passe de déverrouillage > Poser le doigt sur > Répéter jusqu'à notification "Réussi" > Activer Verrouillage par code > Saisir un code (2 fois).
- **Déverrouiller** : Presser > Poser le doigt sur .

**ENREGISTREUR** : > Tools (= Outils système) > Enregistreur >

- **Enregistrement** : ● **Pause** : || **Stop** : ■ > . La séquence est enregistrée dans > > Recorder.
- **Afficher les enregistrements** : ≡ .
- **(Re)nommer** : [ ≡ ] > Pression longue sur la piste > [ / ] > Saisir un titre > Enregistrer [Alternative : > > Recorder > Cocher la séquence > ... > Renommer > Saisir le nouveau nom > Enregistrer.]
- **Effacer** : [ ≡ ] > Pression longue sur la piste > > Supprimer.
- **Lecture** : [ ≡ ] Toucher la piste.
- **Partager l'enregistrement** : [ ≡ ] Pression longue sur la piste > > Sélectionner E-mail (ou Message, etc) > Saisir Destinataire.

## ÉTEINDRE

- **l'écran** : Pression brève sur .
- **le smartphone** : Appui long sur > Éteindre .

**FAVORIS** : 3 favoris dans la barre inférieure de l'écran d'accueil : Téléphone, Navigation Web, Messagerie. Un 4<sup>e</sup> lanceur peut y être inséré. Voir aussi Contacts, Musique.

**FICHIERS** : > Document >

- La **colonne de gauche** présente un classement quelque peu insolite : en partant du haut, *Voisinage réseau - Disque* (c'est le répertoire racine) - *Récemment* (fichiers modifiés dernièrement par l'utilisateur et aussi par le système) - *Photo / Disque DCIM* (clichés pris avec le smartphone) - *Download* (certains téléchargements sont ailleurs) - *Musique* - *Photo / Disque / Pictures* (ici se trouvent les captures d'écran) - *Vidéo* - *Coffre* - Effleurer l'écran vers la droite pour lire la dénomination des pictogrammes.

- **Ouvrir un dossier** : Le toucher.
- **Toucher un fichier** l'ouvre dans l'application par défaut (ou, après sélection, dans l'une des applications que le système propose).
- **Sélectionner / Désélectionner un dossier ou un fichier** : Toucher le • à droite de son nom.
- **Sélectionner tout** : ... > Sélectionner tout.
- **Tout désélectionner** : Dans le coin supérieur droit, toucher le bouton jaune une [ou deux] fois.
- **Trier** : ... > Trier > Trier par Nom | Date | Type | Taille.
- **Nouveau dossier** : ... > Nouveau dossier > Saisir un nom > Confirmer.
- **Copier un fichier** : Toucher le • à sa droite > ... > Copier > Confirmer. (→ Copie à la fin du dossier courant.)
- **Renommer un fichier** : Toucher le • à sa droite > ... > Renommer > Modifier le nom > Enregistrer.
- **Supprimer un fichier ou un dossier** : Appui long > ☰ > Supprimer.
- **Déplacer un fichier** : Toucher le • à sa droite > ☒ > ↵ > Toucher le répertoire de destination > Confirmer.
- **Partager un fichier** : Toucher le • à sa droite > ➦ > Sélectionner E-mail ou Bluetooth, etc. > Saisir Destinataire.
- **Crypter un fichier** : Toucher le • à sa droite > ... > Déplacer vers le coffre.
- **Infos sur le fichier** (taille, format, date de modification) : Toucher le • à droite du nom > ... > Détails.
- La façon la plus commode pour explorer et manipuler le système de fichiers est de recourir au PC (Voir Connexion au PC).

## FOND D'ÉCRAN

- **de Meizu** : ⬆ > ⚙ > [Personnalisé >] System wallpapers > Choisir > Paramètres > Définir comme écran... > ◀ > ◀
- **personnel** : ⬆ > ⚙ > [Personnalisé >] Galerie des fonds d'écran > Choisir > Définir > Définir comme écran... > ◀ |

## FORCER L'ARRÊT D'UNE APPLICATION

- ⬆ > ⚙ > ☰ > Sélectionner l'application > Forcer l'arrêt > OK > ◀ .

**FRANÇAIS** : voir Langue.

## GALERIE

- **Ouvrir un album** : ⬆ >  > Galerie > Sélectionner un Album >
- **Affichage plein écran** : Toucher une Vignette.
- **Diaporama** : ... > Diaporama.
- **Arrêter / Reprendre le défilement** : Toucher l'écran > || / ▶.
- **Mode Paysage** : [S'il n'est pas activé, effleurer l'écran vers le bas > ☰ > Activer Rotation > ] Pivoter l'appareil de 90°.
- **Suivant / Précédent** : Balayer vers la gauche / droite.
- **Zoom** : Sur la zone à agrandir / réduire : Ecarter / Pincer 2 doigts. [Alternative : Double tape sur écran → \*2 ou \*½ ].
- **Déplacement** : Le doigt sur une zone agrandie peut la mouvoir en tous sens.
- **Partager** : ➦ > Sélectionner E-mail, MMS ou Bluetooth > Saisir Destinataire.
- **Supprimer une photo** : En vue plein écran : ☰ > Supprimer ♦ En vue mosaïque : Appui long sur la vignette > ☰ > Supprimer .
- **Rogner l'image** : En vue plein écran : ... > Rogner > Ajuster la taille > Enregistrer.
- **Corriger une couleur dominante** : En vue plein écran : 🎨 > Toucher les miniatures pour visualiser l'effet > Enregistrer.
- **Rotation** : ... > Faire pivoter > de -45° à +45° : ▶|◀ > Orienter au doigt > Enregistrer.  
De +90° / -90° : ↻ / ↺ > Enregistrer.
- **Retouche, coloriage, inscription, phylactère, ...** : ... > Marquer > Utiliser les outils (Pinceau, Couleur, Gomme, Texte) > Enregistrer.

## GESTION DE L'ALIMENTATION

- ⬆ > ⚙ >  > Sélectionner Economie d'énergie ou Mode optimal ou Performances.

**GESTIONNAIRE DES FICHIERS** : Voir Fichiers.

## GOOGLE\*

- **Mode lecture** voir Conseils
- Fermer la page WEB actuelle : voir Conseils

**GPS** : **HERE-MAPS** de Nokia, *gratuit (application ET cartes du monde entier) peut fonctionner sans connexion à Internet.* En voiture, connecter l'appareil par le câble USB fourni à un adaptateur USB pour allume-cigare.

**HERE MAPS** : Application GPS de Nokia. Fonctionne hors ligne.

- **Installation\*** : Téléchargement gratuit sur Play Store du programme et des cartes du monde entier avec installation.
- **Ajouter une carte\*** : Here > ☰ > Télécharger des cartes > Télécharger plus
- **Utiliser hors connexion** : Here > ☰ > Cocher Utiliser app. hors conn. (Cette action est un préalable impératif aux recherches hors connexion).
- **Repérer la position actuelle** : Toucher  . Ce geste déplace la carte de manière à centrer l'anneau. Un halo autour de l'anneau indique une détection imprécise. Si le positionnement échoue,  affiche la dernière position connue. La carte est toujours orientée au nord.
- **Afficher une adresse** : Un appui long sur  ou d'ailleurs sur n'importe quel lieu en affiche l'adresse.
- **Parcourir la carte** : Faire glisser la carte avec le doigt.
- **Points d'intérêt** : La carte indique par des pictogrammes de nombreux points d'intérêt (ministères, bâtiments religieux, administratifs, d'enseignement, établissements de soins, châteaux, ambassades et consulats, garages, commerces, marchés, restaurants, etc.) Un appui long sur l'un de ces points affiche son nom, son adresse et produit 4 icônes :  ,  ,  ,  .
- **Modèle de carte** : Toucher  offre le choix entre Carte Standard, Vue Satellite, Carte des Transports publics et - mais là il faut une connexion - Etat\* du Trafic. (Notons que, pour certaines villes, la carte des transports publics n'est plus tout

à fait à jour.)

- **Zoom** : Écarter / pincer deux doigts. [Alternative : double tape sur l'écran → x2]. Un agrandissement suffisant dévoile le numéro de chaque maison et les rues à sens unique. Amplifier le zoom ajoute des points d'intérêt. Un zoom prononcé peut même faire apparaître les boutiques d'un centre commercial (si le plan en est disponible.)
- **Chercher une adresse, un endroit particulier, un restaurant, p.ex.** : Saisir les mots clés dans la fenêtre de recherche > Toucher un résultat montre l'endroit sur la carte et affiche l'adresse, la dénomination ou la fonction (ambassade, shopping, etc.) et la distance. Toucher ~ [Alternative : balayer vers le haut] fait parfois, découvrir des détails et même un numéro de téléphone. Pour redéployer la carte, toucher ~.
- **Langue\* (télécharger le français)**: Connexion Internet > Here > ≡ > ⚙ > Options de voix > 🗣 > Français > Déconnexion Internet.
- **Itinéraire en voiture** : 📍 > Saisir les points de départ et de destination > 🚗 (Affichage du trajet recommandé, de la distance, de la durée, de l'heure arrivée) > [Toucher ~ (Affichage des instructions) > ~] > 🗣 pour un guidage vocal.
- **Itinéraire alternatif** : Toucher, le cas échéant, **Plus d'itinéraires en voiture** > Sélectionner une des autres options > 🚗
- **À pied** : 📍 > Saisir les points de départ et de destination > 🚶 (Affichage du trajet, de la distance, de la durée, de l'heure arrivée) > [Balayer vers le haut (Affichage des instructions) > ~] > 🗣 pour un guidage vocal.

**HEURE** : Voir Date.

**ICÔNES DE LA PAGE D'ACCUEIL** : La page d'accueil affiche dans sa barre inférieure 3 raccourcis de favoris (personnalisables) : Téléphone, Navigateurs Web, Messagerie.

- **Ajouter** : L'installation d'une nouvelle application génère un lanceur sur l'une des pages.
- **Ajouter un widget** : Appui long sur un espace vide > Ajouter widget > Appuyer-glisser le widget vers l'une des fenêtres.
- **Aligner** : Appui long sur un espace vide > Aligner les icônes > Aligner en haut / en bas.
- **Déplacer** : Appui long > glisser > lâcher. Glisser jusqu'à un bord latéral pour transférer sur une autre page.
- **Supprimer** : Appuyer-glisser l'icône sur 🗑.

## INFOS SMARTPHONE

- 📶 > ⚙ > ⓘ (dernière rubrique) > (Affiche marque, modèle, N° série, IMEI, version Android, version Flyme).
- **État** : 📶 > ⚙ > ⓘ > État (→ % batterie, opérateur, intensité du signal, type et état du réseau mobile, adresses IP, adresse MAC, adresse Bluetooth, durée d'activité).
- **Usage du disque** : 📶 > ⚙ > ⓘ > Stockage.

**INTERNET\*** : Voir Internet avec Google\*, Internet avec UC Browser\*, Internet avec Firefox\*

- **Vie privée** : Pour esquiver les pratiques inquisitrices de certains navigateurs et l'avalanche de pop-ups, on peut installer UC Browser (avec Adblock intégré) ou Firefox (avec l'extension Adblock) avec DuckDuckGo comme moteur de recherche. DuckduckGo, aussi efficace que les applications populaires (mais en anglais uniquement), s'engage à strictement respecter la vie privée, à s'abstenir de toute forme d'espionnage. Firefox, excellent navigateur aussi, n'est pas compatible actuellement avec DuckduckGo.
- **Connexion internet** : Voir Connexion Internet.
- **Démarrer le navigateur** : Toucher la fenêtre de recherche [Alternative : 🌐 > 📄] > Dans la fenêtre de recherche, saisir un ou des mot(s)-clé(s), une expression ou l'adresse d'une page Web > Après sélection d'un lien, Google laisse le choix du navigateur (si d'autres ont été installés).
- **Bloquer les bannières de publicité** : (Google interdit l'installation d'Adblock sur son navigateur). Adblock est intégré dans UC Browser. Dans Firefox : Outils > Modules complémentaires > Saisir dans le cadre de recherche : Adblock > 📄 > Installer Adblock Plus.

**INTERNET AVEC GOOGLE\*** : Démarrer dans la fenêtre de la page d'accueil ou : 🌐 > 📄.

- **Recherche** : Dans la fenêtre de recherche, saisir mot(s)-clé(s), expression ou adresse d'une page Web > Recherche.
- **Recherche vocale** : Dans la fenêtre de recherche 🗣 > Parler. (C'est réellement efficace.)
- **Zoom** : Écarter / pincer deux doigts. [Alternative : double tape sur l'écran].
- **Défilement** : Le doigt sur une zone agrandie peut la mouvoir en tous sens.
- **Page précédente** : ⏪ .
- **Nouvel onglet** : + . Le pictogramme 📄 indique le nombre d'onglets ouverts.
- **Page d'accueil** : 🏠 .
- **Mode Incognito** : ... > Activer Mode Incognito.
- **Effacer les cookies** : ... > Paramètres > Effacer toutes les données des cookies > OK > ⏪ .
- **Effacer l'historique** : ... > Effacer l'historique > OK > ⏪ .
- **Bloquer les pop-ups** : ... > Paramètres > Plus > Activer Bloquer les pop-ups.

**JEUX** : Tuto en p.43

## LANGUE

- 📶 > ⚙ > 🌐 > Langue > Français.

## LOCALISATION : 📶 > ⚙ > 📍

- **Services de localisation** : Activer pour localiser l'appareil ; désactiver pour ne pas être pisté.
- **GPS** : Activer pour se localiser et se déplacer ; désactiver pour ménager la batterie.
- **Localisation via WiFi ou réseau mobile** : [Activer le Wifi.] Pour éviter les frais du réseau mobile : 📶 > ⚙ > 📶 > (📶) > Désactiver Données mobiles.

## LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN : ⚙

- **Réglage** : 📶 > ⚙ > 🌞 > Régler le curseur. (Penser à l'autonomie de la batterie.)
- **Réglage automatique** : 📶 > ⚙ > 🌞 > Activer Ajuster automatiquement.

**MAGNÉTOPHONE** : Voir Enregistreur.

**MAPS\*** : Voir GPS : Here-maps

■ Maps requiert Internet, n'enregistre pas les cartes dans la mémoire et leur téléchargement au fur et à mesure des besoins entraîne des flux de données considérables. D'ailleurs, leur étendue est limitée à 50 km<sup>2</sup>. De plus, Google les efface après 30 jours. D'autres applications ne présentent pas ces inconvénients. **Here-Maps** de Nokia, gratuit, s'emploie comme un GPS classique, autorise le téléchargement (gratuit également) des cartes du monde entier et fonctionne hors ligne.

■ **Mise à jour** :  > Sélectionner la zone d'intérêt > Tap on name > ... > Zoom > Save > Give a name (valid 30 days)

**MÉMOS** 

■ **Démarrer** :  > 

■ **Lire** : Toucher la note.

■ **Effacer** : Pression longue sur le mémo >  > Supprimer.

■ **Rédiger** :  > Saisir le texte.

■ **Taille de la police** :  > ... > Taille police et papier > Ajuster la taille au curseur > Toucher 2 fois l'écran pour écrire.

■ **Fond d'écran** :  > ... > Taille police et papier > Sélectionner l'une des 6 couleurs > Toucher 2 fois l'écran pour écrire.

■ **Insérer une image** :  Choisir dans Galerie, Document ou prendre une Photo >  .

■ **Partager** : ... > Partager > Choisir le mode de connexion > Saisir le destinataire.

**MESSAGERIE E-MAIL\***  >  (Voir Contacts, Voir Clavier ...)

■ **Configurer le compte\*** : Ajouter un compte > Compléter le formulaire.

■ **Ajouter un compte\*** :  > Ajouter un compte > Compléter le formulaire.

■ **Supprimer un compte\*** : Toucher le compte >  > Supprimer le compte.

■ **Sélectionner un dossier** (Boîte de réception, Envoyés, Corbeille...) : Effleurer l'écran vers la droite > Toucher le dossier.  
(Au démarrage, l'application ouvre la boîte de réception).

■ **Mise à jour** :  .

■ **Nouveau message** :  > Saisir Destinataire(s) > [Alternative :  > Cocher destinataires(s) > Ajouter > ] Entrer l'Objet > Rédiger le message > [Joindre une pièce :  > Sélectionner l'objet > Confirmer > ] > .

■ **Destinataires supplémentaires** : Ecrire leur adresse sur la ligne CC (= Copie carbone) ou Cci (= CC invisible).

■ **Afficher un message** : le toucher.

■ **Répondre** : Sélectionner le message >  > Rédiger la réponse > > .

■ **Transférer** :  > Saisir Destinataire > [Alternative :  > Cocher destinataires(s) > Ajouter > ] [Mot d'accompagnement éventuel] > .

■ **Supprimer** : Dans la liste, toucher le • à droite de l'e-mail >  > Supprimer. [Alternative : après lecture : ... > Supprimer].

■ **Favori** : Toucher le • à droite de l'e-mail >  .

■ **Effacer la marque** (l'étoile) : Toucher le • à droite du morceau choisi >  .

■ **Afficher les favoris** : Effleurer l'écran vers la droite >  .

■ **Marquer comme non lu** : Toucher le • à droite du message >  [Alternative : Dans le message ouvert : ... > Marquer comme non lu.]

■ **Pièces jointes** :  > Charger automatiquement les pièces jointes > Jamais | WLAN uniquement | Toujours.

■ **Corbeille** : Effleurer l'écran vers la droite >  .

■ **Récupérer un courriel effacé par erreur** : Effleurer l'écran vers la droite >  > Toucher le message > ... > [Par exemple] Déplacer vers > Boîte de réception.

■ **Vider la corbeille** : Toucher le • à droite d'un e-mail > Petit disque bleu dans le coin supérieur droit >  > Supprimer.

■ **Vider automatiquement la corbeille** :  > Filtre de courrier > Vider automatiquement la corbeille > Choisir le délai.

■ **Notification d'e-mail** :  > Activer Notification d'e-mail.

■ **Indésirable** : Toucher le • à droite de l'e-mail > ... > Filtrer > OK.

■ **Liste noire** :  > Filtre de courrier > Liste noire de l'utilisateur.

■ **Copie cachée** :  > Désactiver ou Activer Toujours me mettre en BCC (= m'envoyer une copie en CCI = Copie cachée).

■ **Recherche** :  > Saisir l'expression recherchée > Rechercher. (La recherche est exhaustive (expéditeur, destinataire, objet, contenu).

**MESSAGERIE SMS** : Voir SMS\*

**Mise à jour du firmware\*** : Sauvegarder, au préalable, les données personnelles > Connecter par USB le smartphone au PC > Copier update.bin dans le répertoire racine de l'appareil > Déconnexion > Eteindre le smartphone > Rallumer par une pression simultanée des touches marche/arrêt () et volume > Démarrer.

**MISE À NIVEAU\* DE FLYME**

 > Tools (= Outils système) > .

**MISE EN VEILLE** : Pression brève sur .

**MODE AVION**

■ Effleurer l'écran vers le bas >  > .

**MODE PAYSAGE**

■ Si la rotation n'est pas activée, effleurer l'écran vers le bas >  > Activer Rotation > ] Pivoter l'appareil de 90°.

**MUSIQUE** 

■ **Démarrer**  >  [ > Brancher les écouteurs ou un casque].

■ **Afficher le contenu d'une collection** : Toucher le nom de la collection (non le carré ou le disque coloré).

■ **Créer une Liste de lecture** : Créer une liste de lecture > Saisir un nom > OK.

■ **Ajouter à une liste de lecture** : Toucher le nom de la collection > Toucher le • à droite du morceau choisi > + > Toucher la liste de destination.

■Ajouter à / retirer de la liste des favoris : ♡ / ♥

■Jouer (dans les catégories, les listes de lecture, les favoris, les albums) : Toucher la légende puis le morceau choisi.

■Play / Pause : ▷ / ||

■Suivant / Précédent : ▷▷ / ◀◀

■Avance / Retour rapide : Déplacer le Curseur.

■Volume : 🔊 (le bouton) ou le curseur .

■Mode en boucle / mode aléatoire : ↺ / ✂ .

■Effacer une Liste de lecture : ??

■Effacer un morceau : Toucher le • à droite du titre > 🗑 . La suppression dans une liste de lecture affecte uniquement la liste. Si la suppression se fait dans une collection, le morceau disparaît totalement.

■Rechercher un morceau : 🔍 > Saisir Titre ou nom d'Artiste ou d'Album.

■Egaliseur : Brancher les écouteurs > Jouer un morceau > ⚙ > Egaliseur > Sélectionner le Mode et ajuster les Curseurs.

■Minuterie : ⋮ > Minuterie > Régler la durée d'audition.

**NAVIGATION\*** Voir Internet.

**NE PAS DÉRANGER** (Appels, messages et vibreur sont muets). Voir aussi Mode avion.

■ 📶 > 📶 > 🔊 > DND mode (DND = Do Not Disturb) > Enable Manually .

**NFC** (Near Field Communication : Communication radio entre 2 appareils proches ( < 10 cm) pourvus d'une puce NFC.

■ 📶 > 📶 > 🔊 > NFC > Activer NFC > Placer les téléphones dos à dos > Toucher l'image réduite pour la partager >

Désactiver NFC (sans quoi, chaque fois qu'on dépose le smartphone, il risque de sonner en affichant : "Impossible de trouver une application pour lire ce tag" ).

(VÉRIFIER)

**NETTOYAGE DU DISQUE : Dangereux !**

■ 📶 > 📶 > ⓘ > Stockage > Clean rubbish > Désélectionner généreusement > Nettoyer.

**NOTES** : Voir Mémos

**NOTIFICATIONS** : La barre de notifications affiche date, force du signal Wi-Fi et du signal 3G/4G, état de la batterie, fonctions actives, notifications (appels, alertes, rappels, nouveaux messages, nouvelles applications, mises à jour ...).

■Activer : Effleurer l'écran vers le bas. (Affichage de l'opérateur, des fonctions de base, actives (surbrillantes) ou non).

■Déploiement complet : ☰.

■Déplacer une icône: l'entraîner et lâcher.

■Fermer la barre de notification : Effleurer l'écran vers le haut.

■Activer/Désactiver une fonction: Toucher son Icône.

■Paramétrer une fonction : Toucher le petit triangle (s'il existe) à droite du nom d'une fonction active pour la paramétrer ou en vérifier l'état.

■Effacer une notification : la glisser vers la droite.

■Sonneries d'alerte / Notifications : 📶 > 📶 > 🔊 > Alerte SMS ou Notification e-mail ou Notification agenda > Choisir un son > ◀ > ▶ .

**Optimisation** : Voir Nettoyage du disque. 📶 > 📶 > ⓘ Stockage > Clean rubbish : Voir si dans Memory acceleration, on ne désinstalle pas des applis. Si oui, Ccleaner Android)

**PAGE D'ACCUEIL** : Voir Déverrouiller.

**PANNEAU** : En bas de page, un des petits symboles cerclés, surbrillant, indique le panneau actif.

■Ajouter : Entraîner une icône au-delà du dernier panneau.

■Suivant / Précédent : Balayer vers la gauche / droite.

**PARAMÈTRES** : Nombre d'applications peuvent ou doivent être paramétrées pour répondre aux attentes de l'utilisateur ou, tout simplement, pour fonctionner. Voir Téléphone, Sonneries du téléphone, Contacts, SMS, Notifications, Agenda, Date, Fond d'écran, Luminosité de l'écran, Icônes de la page d'accueil, Veille automatique, Wi-Fi, Connexion Internet, Ne pas déranger, Bluetooth, Internet avec Google, Localisation, PIN, Empreinte digitale, Ecrire, Clavier intégré, Police de caractères, Langue,

■Paramètres d'usine : Voir Réinitialiser.

**PERSONNALISER** Voir Fond d'écran.

**PHOTO** : 📷 > 📷 > Voir aussi Galerie.

■Déclencher : 📷 . [Alternative : Bouton Volume. ]

■Sans flash : Par défaut. Sinon : [📷 > 📷 > 📷] (→ 📷 s'affiche). **Au flash** : 📷 (→ 📷 s'affiche). **Auto** : [📷] > 📷 (→ 📷 s'affiche).

■En rafale : Maintenir le doigt sur 📷

■Examiner la dernière prise de vue : Miniature à droite de l'obturateur

■Effacer le dernier cliché : Miniature à droite de l'obturateur > 🗑 > Supprimer.

■Image en mode Vue carrée : Double tape sur l'écran.

■Répertoire des photos : 📷 > 📷 > 📷 .

■Permuter Appareil principal ↔ Caméra frontale : 📷 .

■Infos (Taille, Format, Date de création/modification) : 📷 > 📷 > Photo > 100ANDRO > Appui long sur la vignette > Détails > Confirmer > Décocher la photo.

**PIN**

■Définir ou modifier le code PIN : 📶 > 📶 > Empreinte digitale et sécurité > Configurer verrouillage carte SIM > Activer

Verrouiller la carte SIM > Modifier code PIN carte SIM > etc.

## **PLAY STORE :**

Update for maps > search for desired area > Tap on name > ... > Zoom > Save > Give a name (valid 30 days)

## **POLICE DE CARACTÈRES**

■ **Définir la taille :**  >  >  > Taille de la police > Choisir >  .

## **PROFIL**

### **QUITTER :**

■ Dans certaines applications, le symbole  n'apparaît qu'en mode Portrait.

**RACCOURCIS :** Voir Icônes de la page d'accueil.

**RADIO :** Absente.

## **RECHERCHE LOCALE (dans le téléphone)** (Envisager RECHERCHE 1. De Contacts (ou dans l'appli locale); 2. DANS LE SMARTPHONE ; 3. SUR INTERNET.

■ **Par le clavier :**  > Commencer à taper. (**Recherche où ? Signets, applis, contacts... ?**)

■ **Par saisie vocale\* :**  > Fenêtre de recherche >  > parler > [Terminé]

(Note : Problème d'orthographe ; exemple : le smartphone ne localise pas 'Carine' car il cherche 'Karine'.

**RECHERCHE SUR INTERNET\* :** [Sélectionner un Moteur de recherche (voir) > ]. Voir aussi Google, Messagerie.

■ **Au clavier :** Mot(s)-clé dans la fenêtre de recherche >  . (Le navigateur (ou explorateur?) explore signets, applications, contacts, messages, musique, ... Toucher un résultat ouvre l'application correspondante.)

■ **Par saisie vocale :** Fenêtre de recherche >  > Parler [ > Terminé ] .

## **RECONNAISSANCE VOCALE\***

■  >  > Parler. Connexion réseau requise. Fonctionne avec Maps, Internet Google, Téléphone, E-mail, Mémos, SMS, Calendrier. Peut écrire et exécuter des ordres (Lancer une application, p.ex.)

■ **Épeler :** ne fonctionne pas.

■ **Hors ligne,** le système enregistre la voix, permet l'écoute, mais n'écrit pas et n'exécute rien.

**REDÉMARRER :** Voir Allumer.

**RÉINITIALISER :** (Sauvegarder, au préalable, les données personnelles >)  >  >  > Stockage > Effacer les données du téléphone > Rétablissement des paramètres usine > Démarrage de la suppression.

**RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE :** Voir Réinitialiser.

**RÉVEILLER :**  (touche de déverrouillage) > Balayer vers le haut. [Alternative : pression brève sur  ]

## **ROTATION EN MODE PAYSAGE**

■ Si la rotation n'est pas activée, effleurer l'écran vers le bas >  > Activer Rotation > ] Pivoter l'appareil de 90°.

## **SAISIE VOCALE HORS LIGNE**

■ L'application **Utter** permet, en anglais, de formuler des instructions (p. ex. Ouvrir un répertoire), d'écrire du texte, de poser quelques questions types (p. ex. Quel temps fait-il à Manchester ?). A ma connaissance, rien de stable jusqu'ici en français.

## **SERVICE SMS**

■ **Appeler l'opérateur :**  > ... > Paramètres > Centre SMS > Toucher le numéro.

## **SIGNETS WEB:** .

## **SMS :** >

■ **Nouveau message :**  > [Destinataire] Saisir le numéro de téléphone ou les premiers caractères du nom > Toucher le numéro [Alternative :  > Cocher le destinataire > Ajouter] [Alternative :  >  > Toucher le nom >  ] > Rédiger le message dans l'espace SMS/MMS >  .

■ **Lire ses messages :** Les dialogues s'affichent au démarrage. Pour lire, toucher les messages.

■ **Répondre :** Toucher la zone SMS/MMS > Rédiger la réponse >  .

■ **Transférer :** Appui long sur le texte > Transférer > Entrer le destinataire [ + mot d'accompagnement éventuel ] >  .

■ **Supprimer un message :** Dans la liste des dialogues, toucher un nom > Appui long sur le message à supprimer > Supprimer

■ **Supprimer un dialogue :** Dans la liste, toucher le • à droite de l'e-mail >  > Supprimer.

■ **Supprimer tous les messages :** Dans la liste toucher le • à droite de l'un quelconque des dialogues > Toucher le petit disque vert dans l'angle supérieur droit de l'écran >  > Supprimer.

■ **Indésirable :** Appui long sur le dialogue >  > Confirmer le filtrage ? OK.

■ **MMS :** Saisir le destinataire et rédiger le message >  >  ou  ou  > Sélectionner >  .

■ **Recherche :** ... > Rechercher > Saisir le terme recherché.

■ **Paramètres :** ... > Paramètres > [Activer l'affichage du contenu du SMS dans la barre de Notification], [Activer la Notification de nouveau message], [Filtrage de messages → Affiche les Enregistrements de blocage et la Liste noire].

■ **Appeler l'opérateur :** ... > Paramètres > Centre SMS > Toucher le numéro.

## **SON**

■ **Désactiver** (Avion , hôpital ...) : Voir Ne pas déranger.

■ **Musique** (Voir): 📶 > 🎵

■ **Volume** : Bouton sur le bord gauche de l'appareil.

## **SONNERIES DU TELEPHONE**

■ 📶 > 📶 > 📶 > Sonnerie du téléphone >

■ **Sonneries téléchargées** : Flyme Music > Choisir > ⏪.

■ **Sonneries intégrées** : Choisir dans la partie basse de la page > ⏪.

■ **Alerte / Notification** (SMS, e-mail, agenda) : 📶 > 📶 > 📶 > Choisir un son > ⏪ > ⏪ .

## **SYSTÈME (affichage des caractéristiques)**

■ 📶 > 📶 > ⓘ (= A propos du téléphone [dernière rubrique ] ).

## **TÉLÉCHARGEMENTS (Dossier des ~) ⬇**

■ 📶 > Tools (= Outils système) > ⬇.

■ **Depuis le site de Meizu** : 📶 > 📶 > Do .

## **TÉLÉPHONE : 📶 > 📶 > .**

■ **Appeler** : 📶 > Former le numéro [Alternativement : 📶 > Sélectionner > Toucher le numéro ] [Alternativement : 🔍 > Saisir les premières lettres du nom > Sélectionner ] > 📶.

■ **Appel d'urgence** : 📶 > 📶 > 📶 > 112 (pour tous les pays de l'Union européenne, même sans carte SIM).

■ **Répondre** : Glisser 📶 sur • .

■ **Raccrocher** : Presser 2 fois 📶 [Alternative : entraîner vers le bas l'image du correspondant] 📶

■ **Rejeter un appel** : Glisser 📶 sur • .

■ **Raccrocher et démarrer le répondeur**

■ **Appel international** : Comme pour un téléphone fixe, mais remplacer 00 par + (= code d'accès à l'international).

■ 📶 > 📶 > 📶 > Appui sur 0 jusqu'à ce que le signe + apparaisse > indicatif du pays et numéro sans le zéro.

■ **Ignorer un appel** : Depuis 📶 Balayer vers le haut.

■ **Volume du son** : Bouton Volume.

■ **Lors d'un appel**

■ Lire info du contact : 📶 ou + ? ♦ Couper le micro : 📶 ♦ Enregistrer la conversation : ? ♦ Activer le haut-parleur : ? ♦

■ Couper la sonnerie ♦ Prendre des notes : 📶 Pour répondre par chiffres aux instructions d'une boîte vocale automatique 📶

■ \*- Sauvegarder le numéro - Activer le haut-parleur : 📶

Voir aussi paramètres du téléphone

■ **Appels manqués** : Sont affichés dans la page des notifications.

Continuer p.24, 25 frç

■ **Journal d'appels** : 🔍 ♦ **Rappeler** : 🔍 > Toucher le numéro > 📶.

■ **Effacer la liste des appels** : 🔍 > Toucher un contact : > toucher ⓘ (en haut de l'écran) > 🗑 > Supprimer ..

■ **Paramètres** : ... > Paramètres >

■ **Gestion des comptes et contacts** : Activer le compte par défaut.

■ **Importer depuis d'autres appareils** par Bluetooth (voir) si possible, depuis un fichier vCard, par exemple, ou une carte SIM : ... > Paramètres > Gestion des comptes et des contacts > Contacts carte SIM.

■ **Exporter et partager 1 ou plusieurs contacts** > Sélectionner > 📶 > Choisir Mode et Destinataire.

■ **Exporter et partager tous les contacts** > Toucher un contact > toucher ⓘ (en haut de l'écran) > 📶 > etc.

■ **Vibrer à la connexion** : [= quand le correspondant décroche] et quand on reçoit un appel ?

■ **Transfert d'appel** : L'activation entraîne, dans chacun des cas, (ligne occupée, pas de réponse, téléphone inaccessible) un transfert sur la boîte vocale chez l'opérateur.

**TEXTE** : Voir Écrire.

## **TORCHE ÉLECTRIQUE**

■ **Allumer** : Effleurer l'écran vers le bas > 📶 > 📶 .

**UC BROWSER\*** : pour une navigation moins surveillée.

**USB** : Voir Connexion au PC.

**VEILLE AUTOMATIQUE** : 📶 > 📶 > ⚙ > Veille > Choisir > ⏪ .

**VERROUILLER** : Pression brève sur 📶

■ **Définir un mot de passe** : 📶 > 📶 > Toucher l'empreinte digitale > Activer Verrouillage par code > Saisir un code > Continuer > Saisir le code à nouveau.

■ **Annuler 'Verrouillage par code'** : 📶 > 📶 > Empreinte digitale > Désactiver Verrouillage par code > Saisir le Code.

## **VIDÉO, CAPTURE**

■ **Enregistrer** : 📶 > 📶 > 📶 .

■ **Pause / Stop / Reprendre** : ⏸ / 📶 / • .

■ **Visionner la dernière séquence** : Miniature à droite de l'obturateur.

■ **Effacer la dernière séquence** : Cercle à droite de l'obturateur > 🗑 > Supprimer.

■ **Partager dernière séquence** : Cercle à droite de l'obturateur > 📶 > E-mail ou Message, etc. > Saisir Destinataire.

## **VIDÉO, LECTURE: 📶 >**

■ **Liste des vidéos** : ▼ . Revoir cette liste pendant une lecture : ⏪ .

■ **Lecture** : Toucher la Vignette >

■ **Pause / Marche** : ⏸ / ▶ .

■ **Afficher l'échelle de progression** : Glisser le doigt vers la droite.



